

O **EXOLOOP** é um dispositivo de reprodução contínua de mensagem em espera produzido pela **EXOTEC** para ser utilizado ligado à entrada de áudio de centrais PABX

Características:

- ◆ Fonte interna automática permite ligação à rede elétrica em 110 ou 220 volts.
- ◆ Até 8 minutos de mensagens mantendo excelente qualidade de áudio, compatível com o sistema telefônico.
- ◆ Ajuste de volume através dos botões frontais que possibilita seu uso com qualquer PABX dotado de entrada de áudio.
- ◆ Amplificador de potência interno com proteção permite ligação da saída a equipamentos com alta ou baixa impedância de entrada.
- ◆ Comporta uma ou mais mensagens gravadas, selecionáveis através dos botões frontais. (Somente a partir da versão 1.4)
- ◆ As mensagens são armazenadas em memória regravável de fácil substituição.
- ◆ É possível fazer a gravação da memória utilizando gravador de baixo custo encontrado no mercado e aplicativo para computador de operação simples fornecido pela **EXOTEC**.
- ◆ A **EXOTEC** poderá fornecer a memória já gravada com a mensagem personalizada. Para quem possua o gravador de baixo custo a mensagem poderá ser enviada na forma de arquivo.

CUIDADOS IMPORTANTES

- Este equipamento apresenta em seu interior voltagens elevadas.
- Instale o equipamento ao abrigo de umidade, incidência de luz solar direta, fonte de calor elevado e substâncias corrosivas.
- Nunca abra enquanto ligado à rede elétrica. Após desligar da tomada aguarde alguns minutos antes de abrir.

Termo de Garantia:

O equipamento está coberto por garantia contra defeitos de fabricação pelo período de 12 (doze) meses contados a partir da aquisição, ficando garantido ao comprador o reparo ou substituição do aparelho sem qualquer ônus, exceto despesas de transporte, frete, seguro ou deslocamento de pessoal.

Este termo de garantia torna-se sem efeito caso se comprove uma das situações seguintes:

- ◆ instalação em ambientes sujeitos a umidade excessiva, substâncias corrosivas ou em locais com altas temperaturas;
- ◆ queda que provoque dano ao equipamento;
- ◆ sobrecarga ou descarga elétrica na rede de fornecimento de energia;
- ◆ manutenção realizada por pessoa não habilitada.

I - Instalação:

1. O equipamento poderá ser afixado à parede; utilize bucha S4 e parafusos de 2 a 3 mm.
2. Faça a ligação entre a saída de áudio do **Exoloop** e a entrada de música externa do PABX. Para isso, utilize o cabo que acompanha o produto.
3. Ative a entrada de música externa do PABX.

II – Painel frontal:

1. Possui dois botões e dois LEDs, um verde e o outro vermelho.
2. Através dos botões é possível fazer o ajuste de volume e selecionar a mensagem a ser reproduzida.
3. Apenas um LED piscando: o equipamento se encontra no *modo ajuste de volume*.
LED vermelho piscando: apenas uma mensagem será reproduzida continuamente.
LED verde piscando: todas as mensagens gravadas serão reproduzidas seqüencialmente.
4. Os dois LEDs piscando: o equipamento se encontra no *modo seleção de mensagem*.

III - Ajuste do volume de reprodução:

1. No *modo de ajuste de volume* apenas um dos LEDs estará piscando.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão direito para aumentar o volume e o botão esquerdo para reduzir. O LED piscará rapidamente enquanto for mantido um dos botões pressionados e não for atingido o volume máximo ou mínimo.
3. Nos PABX equipados com ajuste de volume para entrada de música externa, poderá ser necessário ajustá-lo.

IV – Seleção da mensagem para reprodução:

1. Para passar ao *modo seleção de mensagem* pressione os dois botões frontais simultaneamente por um segundo. Os dois LEDs frontais passarão a piscar caso haja mais de uma mensagem gravada.
2. Pressionando o botão direito por um segundo a mensagem seguinte passará a ser reproduzida e assim sucessivamente. Após selecionar a mensagem desejada pressione novamente os dois botões ou simplesmente aguarde o final da mensagem e o **Exoloop** retornará ao *modo ajuste de volume*.
3. Estando no *modo seleção de mensagem* e pressionando o botão esquerdo todas as mensagens gravadas passarão a ser reproduzidas em seqüência. Apenas o LED verde passará a piscar retornando ao *modo ajuste de volume*.
4. Em correspondência ao número da mensagem selecionada os LEDs piscam determinado número de vezes e se apagam por um intervalo maior ao final da mensagem.

V - Substituição da mensagem:

1. Desligue os cabos de ligação à rede elétrica e ao PABX. Aguarde alguns minutos antes de abrir o equipamento, pois internamente há energia potencialmente letal quando conectado à tomada.
2. Para abrir segure firmemente o gabinete plástico, pressione e segure o centro inferior da tampa com o polegar para liberação da trava. Remova a tampa.
3. Retire o componente de memória marcado **U1** no circuito interno.
4. Insira o novo componente tomando cuidado para que a marcação no componente fique alinhada com o ponto branco existente no circuito impresso.
5. Volte a encaixar a tampa e conectar os cabos.