

	2 Dígitos	3 Dígitos	4 Dígitos
ALCATEL – todos modelos	7	8	9
BATIK – todos modelos	4	5	6
DIGISTAR – todos modelos	1	2	3
ERICSSON – BP 250	7	8	9
ERICSSON – MD110 / MX ONE TSW	45***	45***	45***
INTELBRAS – Impacta 16 / 48 / 140 / 220	36	37	38
INTELBRAS – todos modelos exceto Linha Impacta	1	2	3
LEUCOTRON – todos modelos	10	11	12
MONYTEL – todos modelos	4	5	6
NEC - NDB 824	23	24	
NEC – NDS 64 / 128	4	5	6
NEC - NEAX 2400		25	26
NEC - PRATIK 824 / 2464	21	22	
NEC - TOPAZ		32	34
NUTRON – todos modelos	7	8	9
PANASONIC – KX-TES32BR	7***	8***	9***
PANASONIC – KX-TDA100BR / KX-TDA200BR / KX-TDA600BR		20	49
PANASONIC – KX-TD816 / KX-TD1232 / KX-TA624 / KX-TEM824		20	49
PANASONIC – KX-T336 / KX-TD500		18	19
PANASONIC – KX-T308 / KX-T616 / KX-T1232	16	17	
PHILIPS – TBX 1000 / IS 3000 / SOPHO	7	8	9
PHILIPS – SAT 630 / 1230 / 2472	27	28	29
PHILIPS – TBX 100		43	44
PHILIPS – D120	46***	46***	46***
SAMSUNG DCS		30	31
SIEMENS – EUROSET LINE	39	40	47
SIEMENS – HICOM / HIPATH	41	42	48
SIEMENS – SATURNO	4	5	6

Os modelos assinalados com \*\*\* necessitam programações específicas (vide “Configurações Especiais” abaixo).

Outros modelos, consulte nosso Departamento Comercial.

## CONFIGURAÇÕES ESPECIAIS

### **Panasonic – KX-TES32BR:**

- Passo 1: programe o modelo do PABX com o valor 7, 8 ou 9 de acordo com o número de dígitos dos ramais – por exemplo, para três dígitos, entre com: 10\*8#
- Passo 2: programe a *Sinalização a Ramal Ocupado (BSS)* através do comando: 91\*3\*2#

### **Ericsson – MD110 / MX ONE TSW:**

- Passo 1: programe o modelo do PABX através do comando: 10\*45#
- Passo 2: ajuste o número de dígitos dos ramais:  
Ramais com dois dígitos: 91\*0\*2#  
Ramais com três dígitos (padrão): 91\*0\*3#  
Ramais com quatro dígitos: 91\*0\*4#

### **Philips – D120:**

- Passo 1: programe o modelo do PABX através do comando: 10\*46#
- Passo 2: ajuste o número de dígitos dos ramais:  
Ramais com dois dígitos: 91\*0\*2#  
Ramais com três dígitos (padrão): 91\*0\*3#  
Ramais com quatro dígitos: 91\*0\*4#